ROTHSCHENK

Ladungssicherung
Made in Germany

Bedienungsanleitung

Staupolster Akkugebläse Milwaukee
Zur Befüllung von Stausäcken
in der Ladungssicherung

Milwaukee Bedienungsanleitung

1. Gebläse
2. Schultergurt
3. Befüllschlauch
4. 5.000 mAh Batterie
5. Befülladapter
6. Ladegerät

Beachten:

- speichern Sie dieses Handbuch für zukünftige Fragen
- Aufgrund der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung können sich die hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Vorankündigung ändern
- Spezifikationen können von Land zu Land unterschiedlich sein

Vielen Dank für den Kauf dieses Milwaukee-Produkts. Ihr Akku-Gebläse wurde nach unserem hohen Standard für Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Bedienersicherheit entwickelt und hergestellt.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor er dieses Produkt benutzt.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen am Produkt jederzeit vor.

Spezifikationen:

Model Ityp	**Milwaukee**
Luft strom geschwind igkeit	0 - 42,8 km/h
Luftvolumen	0 – 2,9 cubic feet / min
Leerlaufdrehzahl (RPM)	0 - 18.700 RPM
Net togewicht	2,0 kg
Nennspannung	18v
Standard -Akku	5.000mah
Schalldru ckpegel	77,7 dB (A)
Laufzeit bei voller Ladung	4 hours
Zeit, um die Einheit vollständig aufzuladen	59 mins

Gewichtsangabe mit Batterie, gemäß EPTA-Verfahren 01/2014

Montage: Schultergurt



1. Nehmen Sie den Clip, welcher am Gurt befestigt ist in die Hand.

2. Befestigen Sie den Clip am Griff des Akkugebläses.



3. Lassen Sie das Akkugebläse am Gurt hängen, um sicherzustellen, dass es sicher sitzt.

Montage: Schlauch

1. Befestigen Sie den Schlauch an dem Gerät, indem Sie den Bajonette-Verschluss aufsetzen.

2. Drehen Sie den Verschluss anschließend nach rechts bis er einrastet.



3. Um das Gerät zu nutzen, um die Luft aus einem Polster abzusaugen, halten Sie den Schlauch an die Seite des Geräts. Die Absaugfunktion ist in der Effizienz nur begrenzt möglich.

Milwaukee Bedienungsanleitung

Batterie am Gerät einsetzen/entfernen:

Bitte beachten Sie:

1. Vergewissern Sie sich immer, das Gerät vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet ist.

2. Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an. Wenn der Akku in der Führung schwer gängig ist, dann ist er nicht richtig eingesetzt.

3. Sollte die Batterie nicht richtig eingesetzt sein, könnte diese herausfallen und Verletzungen verursachen bzw. beschädigt werden.

Einsetzen: Setzen Sie die Batterie in die Aufnahmenut des Geräts und schieben diese vor bis sie hörbar einrastet.

Entfernen: Drücken Sie die roten Tasten am Batteriegehäuse und ziehen Sie den Akku nach hinten ab.

Batterie am Ladegerät einsetzen/entfernen:

Bitte beachten Sie:

1. Vergewissern Sie sich immer, das Gerät vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet ist.

2. Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an. Wenn der Akku in der Führung schwer gängig ist, dann ist er nicht richtig eingesetzt.

3. Sollte die Batterie nicht richtig eingesetzt sein, könnte diese herausfallen und Verletzungen verursachen bzw. beschädigt werden.

Einsetzen: Um den Akku aufzuladen stecken sie ihn in das Ladegerät, an der Führungsschiene ansetzend und nach unten schiebenend.

Laden: Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Bei korrekt eingesetztem Akku wechselt das Licht am Ladegerät von grün auf rot. Ist der Akku geladen, wechselt das Licht auf grün.

Tipps zur Aufrechterhaltung der maximalen Akkulaufzeit:

1. Wechseln Sie die Batterie, bevor Sie vollständig entladen ist.
2. Stoppen Sie immer den Werkzeugbetrieb und laden Sie den Akku, wenn Sie weniger Werkzeugleistung bemerken.
3. Laden Sie niemals einen vollständig geladenen Akku auf.
4. Laden Sie den Akku bei einer Raumtemperatur von 10 ° C bis 40 ° C (50 ° F bis 104 ° F) auf.
5. Lassen Sie ein heißes Ladegerät bzw. einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie weiter laden.

Instandhaltung:

1. Vergewissern Sie sich immer, dass das Werkzeug ausgeschaltet ist und die Batterie entfernt wurde, bevor Sie Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchführen.
2. Verwenden Sie niemals Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Verfärbung, Verformung oder Risse können die Folge sein.
3. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit normaler Seife.
4. Aus Gründen der Sicherheit und Zuverlässigkeit senden Sie alle beschädigten Einheiten am Grundgerät zur Reparatur oder zum Austausch an Milwaukee oder einen autorisierten Händler.

Milwaukee Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise für den allgemeinen Gebrauch:

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen wie die folgenden beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Verletzungen oder Sachschäden zu reduzieren.

1. Lassen Sie das Gerät nicht mit angeschlossener Batterie stehen. Entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn sie nicht benutzt wird.
2. Nicht der Feuchtigkeit aussetzen. Immer verschlossen lagern.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht als Spielzeug.
4. Verwenden Sie es nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
7. Halten Sie den Lufteinlass an der Seite des Geräts von Gegenständen fern, die den Luftstrom blockieren könnten.
8. Halten Sie lange Haare, Finger oder Körperteile von den Luftöffnungen an der Vorderseite des Geräts fern.
9. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zum Absaugen.
10. Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Ladegerät zum Aufladen der Batterie.
11. Verwenden Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
12. Verwenden Sie immer einen Gehörschutz, wenn Sie dieses Gerät verwenden.
13. Richten Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf eine andere Person.
14. Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.

Wichtige Sicherheitshinweise für den Batterie-Gebrauch:

1. Bevor Sie den Akku verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem Gerät.
2. Zerlegen Sie die Batterie nicht.
3. Wenn die Betriebsdauer der Batterie wesentlich kürzer geworden ist, verwenden Sie die Batterie sofort und ersetzen Sie sie durch eine neue. Es kann zu einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion mit erheblichen Personenschäden kommen.
4. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangt, sofort mit klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
5. Versuchen Sie nicht, die Batterie kurzzuschließen.
   a) Berühren Sie die Klemmen nicht mit leitenden Materialien.
   b) Lagern Sie die Batterie nicht in einem Behälter mit anderen Metallgegenständen wie Nägeln, Münzen usw.
   c) Setzen Sie die Batterie nicht Wasser aus. Ein Batteriekurzschluss kann einen großen Stromfluss, eine Überhitzung und möglicherweise einen Brand mit nachfolgenden Verletzungen verursachen.
6. Bewahren Sie das Gebläse und die Batterie nicht an Orten auf, an denen die Temperatur 50 ° C (122 ° F) erreichen oder überschreiten kann.
7. Verbrennen Sie die Batterie nicht, auch wenn sie stark oder vollständig beschädigt oder abgenutzt ist. Die Batterie kann im Brandfall explodieren.
8. Achten Sie darauf, die Batterie nicht fallen zu lassen oder zu schlagen.
9. Verwenden Sie niemals eine beschädigte Batterie.

Garantiebestimmungen Milwaukee:

Bitte beachten Sie dazu die beigefügten Originaldokumente von Milwaukee.

Kundendienst-Information Milwaukee:

Bitte beachten Sie dazu die beigefügten Originaldokumente von Milwaukee.

Die Modellnummer dieses Werkzeugs befindet sich auf einer Platte, die am Motorgehäuse befestigt ist. Bitte notieren Sie die Seriennummer in dem unten angegebenen Feld.
Geben Sie bei der Bestellung von Reparaturteilen immer folgende Informationen an:

Model No. _____

Serial No. _____

Für die Garantieabdeckung registrieren Sie bitte dieses Gerät, indem Sie die folgenden Informationen ausfüllen und Milwaukee senden.

Name der Firma: _____

Kaufdatum: _____

Ort: _____

Wie Sie uns finden?

Einfach gut.

ROTHSCHENK

Industriestr. 8-10, 97239 Aub

+49 9335 9715 77

info@rothschenk.de

www.rothschenk.de