



»» Schritt für Schritt Anleitung



1. Fass-Sicherung auflegen und die Schlaufenenden zu den Palettenecken ausrichten.



2. Umreifungsband um die äußeren Palettenefüße und durch die obere Lage führen.



3. Umreifungsband durch die Schlaufen der Fass-Sicherung führen.



4. Mit einem Spanngerät die Bänder spannen, verschweißen und passend ablängen.



5. Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.



6. Das Stahlsickenfass ist gegen Kippgefahr gesichert und fertig für die Verladung.